

Описание режимов работы:

Нажмите на кнопку, чтобы включить или выключить фонарь,

во включенном состоянии режимы переключаются неполным нажатием кнопки (без щелчка)

Смена групп режимов:

выберите минимальный режим, подождите около 5 секунд, сразу после того как свет отключится на долю секунды, выключите фонарь. затем включите его, так Вы можете переключиться между группами режимов.

2 группы режимов:

1. 3 режима: минимальный 5%; средний 40%; максимальный 100%;

2. 5 режимов: минимальный 5%; средний 40%; максимальный 100%; строб; SOS)